



1. Skala av kabeln cirka 1 cm
2. Kläm kabeln i hane respektive hona metallkontakterna med hjälp av en tång, Observera plus och minus.
(Det rekommenderas att du löder också kabeln med metallkontakten för långtidstillförlitlighet)
3. Stoppa hane- respektive hona-metallkontakterna i respektive hölje (coupler)
4. Tryck så långt det går, vrid (medan du trycker) mot slutet.
5. Dra i muttern ("Cap), först för hand sedan med polygrip eller liknande verktyg.
6. Klart
7. Om du har 6mm² kabel så att kabeln inte går igenom kabelgenomföringen skala av yttre skalet av kabeln enligt bilden nedan.

